

### **Consigli d'uso**

- Utilizzare a rotopercolazione.
- Preferire gli attacchi più corti per limitare il momento torcente ed eventuali rotture.
- Non esercitare flessioni, nè durante l'operazione di foratura, nè a fermo con la tazza nel muro.
- Nel caso la tazza si incastri nel muro, estrarla variando il senso di rotazione ed evitare flessioni.
- Non forare cemento armato e/o qualsiasi struttura che contenga tondini di ferro. In questi casi è necessario l'uso di foretti diamantati (Art. 79).
- Per i casi più professionali e con diametri > 50 mm preferire la versione con foro maggiorato a 20 MA.